


第三者の被災及び通報・事故災害時の報告フロー

※事故災害等(矢印中①～④)が発生した際に、各施工者は博覧会協会及び所属する工区の統括施工者に速やかに報告する
連絡を受けた工区統括施工者は、他の全工区の統括施工者に事故災害等の情報を速やかに共有する




119番通報時の留意事項



通報者の対応	<ul style="list-style-type: none">①119番通報して出動を要請する場合は、万博工事の工区・敷地番号or施設名を明確に伝える。②119番通報後、速やかに入場ゲート及び各所に場内案内員を配置して誘導に当たらせる。③119番通報者で場内案内員を確保できない場合は、工区統括施工者に誘導の支援を依頼する。④119番通報した場合、その後に管理者と連絡を取る場合の責任者と連絡先を消防署へ報告する。
統括施工者の対応	<ul style="list-style-type: none">①各工区の入退場ゲート及び経路・敷地番号施設名称図を提出し変更があれば随時提出する。②通報ルールを定めて各工区内の各施工者へ伝達する。③各工区統括施工者の責任者と緊急連絡先を消防署へ報告する。④不在時に不審火等が発生した場合に緊急入場を要するためゲートのカギを消防署へ預ける。

万博工事 ゲート配置図・緊急連絡先

緊急時連絡先			
【PW西工区】		【GW工区】	
竹中工務店・南海辰村建設・ 竹中土木共同企業体		鹿島建設・飛鳥建設共同企業 体	
工事事務所：06-6616-8875		工事事務所：06-6946-5987	
①山下	080-8311-5389	①宮本	090-4901-4255
②木村	070-7815-4834	②佐藤	090-7181-8262




緊急時連絡先 博覧会協会		
北東工区	①米澤	050-3501-7119
	②西浦	050-3616-5279
	③古田	050-3501-7105
南東工区	①米澤	050-3501-7119
	②土橋	050-3501-7127
	③古田	050-3501-7105
西工区	①三宅	050-3616-5293
	②角田	050-3616-5308
	③古田	050-3501-7105
GW工区	①角田	050-3616-5308
	②三宅	050-3616-5293
	③古田	050-3501-7105



緊急時連絡先	
【PW南東工区】	
清水建設・東急・村本・ 青木あすなろ共同企業体	
工事事務所：06-6131-8925	
①戸村	080-2287-2778
②河地	070-2644-5621

緊急時連絡先	
【PW北東工区】	
大林組・大鉄工業・ TSUCHIYA共同企業体	
工事事務所：06-6867-9910	
①篠原	070-1001-1043
②谷	080-9341-5086
③金城	090-2351-6388



【消防署提出】万博工事 工区 敷地番号・施設名称図（北東工区）

2025年日本国際博覧会協会 施設整備事業 会場全体図

